

## Použití venkovní klávesnice

### Zapnutí alarmu


1. Zavřít a zamknout všechny dveře
2. Zkontrolovat, zda svítí kontrolka „otevřené dveře“. Pokud svítí, některé z dveří nejsou zavřené.


3. Zadat heslo a potvrdit klávesou 

Poté se rozsvítí kontrolka  alarm je zapnut.

### Vypnutí alarmu

Zadat heslo a potvrdit klávesou 

kontrolka  zhasne, alarm je vypnut.

 otevřené dveře



## Použití vnitřní klávesnice v klubovně

Klávesnici lze použít pro zapnutí alarmu stejně jako klávesnici venkovní. Po zadání hesla a potvrzením klávesou # se spustí odchodový čas a alarm se zapne. Při příchodu se ihned po otevření dveří klubovny spustí příchodový čas a je nutné okamžitě zadat heslo a potvrdit # pro vypnutí alarmu.

Z této klávesnice si každý může změnit přidělené heslo.

Postup pro změnu hesla:

1. Zadat přidělené heslo a potvrdit klávesou \*
2. Šipkou nahoru listovat až se zobrazí položka **Změna kódu**
3. Potvrdit „OK“
4. Zadat nové heslo a potvrdit klávesou #

Pro opuštění menu funkcí slouží klávesa\*.



V případě planého poplachu ihned kontaktujte Jirku Mrkose +420 602 948 338

V případě potíží nebo dotazů se prosím obraťte na Jára Hlaváčka +420 734 743 412